

## Инструкция по монтажу кресел

1. С начала требуется разметить ряды и проходы, согласно чертежам расстановки оборудования.
2. Монтаж можно производить , как от края к краю с любой стороны , так и от центра в стороны.
3. На все средние боковины нужно прикрепить подлокотники .
4. Устанавливается крайняя боковина правая, левая или средняя на заранее размеченное место и прикручивается к полу в отверстия для крепления устанавливаются заглушки. (Боковина левая с правой отличаются расположением оси крепления сидения, находящееся с правой либо с левой стороны сидения. Поставляются в собранном виде с установленным подлокотником ).
5. На ось одевается втулка , вставляется сидение , которое подпирается средней боковиной и прикручивается спинка кресла , затем выравнивается средняя боковина и также крепится к полу в отверстия для крепления устанавливаются заглушки .
6. Завершается ряд установкой крайней боковины (правой или левой )

