

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

I. Технические характеристики

Модель:	SRL574
Название:	Пузырьковая машина
Напряжение:	230В переменного тока 50Гц
Предохранитель:	250В/0.5А
Двигатель:	230В, 20 оборотов в минуту
Масса:	3.8 кг
Габариты:	272x240x250 мм

II. Распаковка

1. Распакуйте устройство и проверьте комплектность и наличие внешних повреждений. При необходимости обратитесь к продавцу.
2. Проверьте соответствие рабочего напряжения устройства и напряжения в сети питания.

III. Использование

1. Разместите пузырьковую машину на твердой поверхности с уровнем наклона не более 10 градусов.
2. Залейте жидкость в емкость.
3. Включите устройство.
4. Если устройство не используется, выключите его.

IV. Внимание:

1. Для максимально безопасного использования необходимо внимательно прочесть и применять следующие инструкции.
2. Максимальный наклон устройства не должен превышать 10 градусов.
3. Используйте качественную жидкость.
4. Не смешивайте жидкость с возгораемыми химикатами.
5. Доливайте жидкость до отметки. Пролитая жидкость может вызвать короткое замыкание.
6. При замене предохранителя или доливке жидкости выключайте питание устройства.

7. Температура в помещении не должна превышать 50 градусов С.

8. При замене предохранителя отключайте устройство от сети питания.

9. Во избежание удара электротоком не касайтесь металлических частей включенного устройства.

10. Уход за устройством осуществляется специалистом. Запасные части не входят в комплект поставки.

11. Подвешивайте пузырьковую машину как показано на рисунке. Кроме того, вы можете устанавливать машину на твердую поверхность.

12. Для подключения устройства требуется профессиональный электрик. Непрофессиональные электрические работы в общественных местах недопустимы.

13. Для отключения устройства, размещенного в труднодоступных местах необходимо предусмотреть дополнительный выключатель.

V. Установка

